

## CT-5801 终端模块(必选终端模块)

### 1 模块描述


终端模块用于稳定内部总线通讯，为必选终端模块。终端模块无过程数据及配置参数。

CT-5801 无需组态，不占用槽位数。

### 2 技术参数

无

### 3 硬件接口



① 模块型号

③ 内部总线

- ④ 卡扣
- ⑤ 接地弹片
- ⑥ 端子盖板

### 3.1 LED 指示灯定义

无

#### A 尺寸图

